



CS Instalace sprchové vaničky

- Sprchová vanička musí být po celém obvodu uložena na opěrnou zeď. Dno musí dosedat na lože z písku nebo velmi slabé vápenné malty.
- V žádném případě nepoužívat sádku či cementovou maltu.
- Mezi sprchovou vaničkou a okolními zdmi je nutné ponechat malou mezeru, a tu uzavřít elastickým kytem, aby strukturální pohyby budovy neovlivňovaly sprchovou vaničku.

